



Rubbermaid HYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA LIMPIA

Parish-Supply.com
Syracuse, NY 315-433-9031
www.parish-supply.com



HOW TO FILL THE BUCKET | CÓMO LLENAR EL BALDE

Step 1: Remove the wringer
Use the front clamp to unlock the wringer. Disconnect the hinges from the back and remove the wringer.

Paso 1: Retire el escurridor
Use el sujetador delantero para desbloquear el escurridor. Desconecte las bisagras desde la parte trasera y retire el escurridor.



Step 2: Check the filter
Check that the filter is properly installed. Simply pull gently on the filter. If it cannot be easily lifted, it is secure. If it is not secure, simply lift the filter out and then reattach by putting the nozzle into the hole and pressing down firmly.

Paso 2: Controle el filtro
Controle que el filtro esté instalado correctamente. Sólo jale el filtro con suavidad. Si no puede levantarlo fácilmente, está seguro. Si no está seguro, simplemente levante el filtro para retirarlo y vuelva a conectarlo colocando la boquilla en el orificio y presionando hacia abajo con firmeza.



Step 3: Fill the bucket
Fill both chambers with water. Doing so will speed up the filling process. Simply use a hose and alternate between chambers until the bucket is filled to the indicator.

Paso 3: Llene el balde
Llene las dos cámaras con agua. Esto acelerará el proceso de llenado. Sólo utilice una manguera y alterne entre las cámaras hasta que el balde esté lleno hasta el indicador.

HOW TO MAINTAIN THE FILTER | CÓMO MANTENER EL FILTRO

Step 1: Remove the filter
Grabbing the sides of the filter with each hand, pull upwards evenly to remove the filter from the bucket.

Paso 1: Retire el filtro
Sujete los costados del filtro con las dos manos y jale hacia arriba de manera homogénea para retirar el filtro del balde.



Step 2: Connect the hose
Using the provided hose, attaching one end to the filter nozzle and the other end to the faucet.

Paso 2: Conecte la manguera
Con la manguera provista, conecte un extremo a la boquilla del filtro y el otro al grifo.



Step 3: Flush the filter
Pulse the water on and off while gently rubbing the outside of the filter to remove dirt. Continue to pulse the water flow until clean water flows through the filter.
*Note: You must flush the filter after each day of use for optimal filter performance.

Paso 3: Enjuague el filtro
Abra y cierre el paso de agua mientras frota suavemente el exterior del filtro para eliminar la suciedad. Continúe abriendo y cerrando el flujo de agua hasta que fluya agua limpia por el filtro.
* Nota: Debe enjuagar el filtro después de cada día de uso para obtener un rendimiento óptimo.

TRACK FILTER REPLACEMENT | REALICE UN SEGUIMIENTO DEL REEMPLAZO DEL FILTRO

Bucket # _____
Balde n.º _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

RCP recommends replacing the Clean Water System filter every 90-180 days
RCP recomienda reemplazar el filtro del Sistema de limpieza con agua limpia cada 90 a 180 días

Bucket # _____
Balde n.º _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

RCP recommends replacing the Clean Water System filter every 90-180 days
RCP recomienda reemplazar el filtro del Sistema de limpieza con agua limpia cada 90 a 180 días

Bucket # _____
Balde n.º _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

RCP recommends replacing the Clean Water System filter every 90-180 days
RCP recomienda reemplazar el filtro del Sistema de limpieza con agua limpia cada 90 a 180 días

Bucket # _____
Balde n.º _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

Replace Filter (Date) _____
Reemplazar filtro (Fecha) _____

RCP recommends replacing the Clean Water System filter every 90-180 days
RCP recomienda reemplazar el filtro del Sistema de limpieza con agua limpia cada 90 a 180 días



Cleaning is Believing.